

戸別受信機 操作方法

アンテナ

できるだけ伸ばして使用してください。

音量調節ダイヤル

①ダイヤルを回すと音量を調節できます。

録音ボタン

①押すと大字放送を録音します。
②放送中に押すと、その放送を録音します。

電源／着信ランプ

①コンセントで使用中は「緑●」で点灯します。
②放送を受信している時は「橙●」で点滅します。
③乾電池が消耗している時は「赤●」で点滅します。お取り替えください。

録音／再生ランプ

①大字放送録音設定中は、「緑●」で点灯します。
②まだ再生されていない録音がある時は「橙●」で点灯します。
③大字放送録音設定中にまだ再生されていない録音がある場合は、「緑●」と「橙●」が交互に点滅します。

解除ボタン

①大字放送録音設定中に押すと、設定を解除します。
(解除しても役所放送は録音されます)
②再生中に押すと、再生を停止します。

再生ボタン

①放送が録音されている場合、再生します。
②再生中に押すと、次の録音にスキップします。

