

アイロン転写用シート・ゼッケンの使用方法

1. 校章アイロン転写用シートの使用方法

1) アイロン温度

(中)の温度〈綿〉に必ず設定してください。

【高温】には絶対にしないでください。

2) アイロンプリントの仕方

- ・右の図のように、校章のインキの部分がプリントしたいところに当たるように置いてください。
- ・アイロンをかけて下さい。

3) 洗濯後のアイロンのかけ方

- ・アイロンプリントをした校章の部分にアイロンをかけないで下さい。

4) その他

- ・小学校でも1枚50円で販売させていただきます。
- ・ご購入の際は、現金ご持参の上、新庄小学校 事務までお申しつけ下さい。




(校章が反転)

2. 体操服ゼッケンの使用方法

接着方法


- 1) **ベルステッカー**を必ず水に浸して下さい。
- 2) アイロン温度を160度～170度(綿表示)にセットして下さい。
- 3) 接着箇所を確認し **ベルステッカー**をおいて下さい。
- 4) 必ずあて布(薄地の綿)を **ベルステッカー**の上において下さい。
- 5) 真上から強く押しあてながらアイロンを移動して下さい。(30秒間)
- 6) 大きいステッカーを付ける場合は端から順につけて下さい。
- 7) **ベルステッカー**接着部に縫い目がある場合、一度に接着しようとせずに部位ごとに接着する様にして下さい。
(例：①②③の順番で接着)
- 8) 熱いうちは **ベルステッカー**にさわらないで下さい。



縫い目

ご注意

1. スチームアイロンの穴は、接着効果を弱めますので、移動させながら接着して下さい。
2. 接着が悪い時、又は、はがれてきた時は、もう一度アイロンを押しあてて下さい。
3. 取りはがす時は、必ずあて布をおいて、再度アイロンを押しあてて、熱いうちにはがして下さい。
4. 取りはずした箇所にのりが残りますので、同位置に新しい **ベルステッカー**を接着して下さい。



※スナップボタンや縫い付けなど、決まりはございません。
ご家庭で使いやすいようにご利用ください。